

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Tiempo abierto	< 30 minutos
Resistencia a la tensión a 28 días	0.96 N/mm ²
Resistencia a la compresión a 28 días	8.0 N/mm ²
Rendimiento aproximado	5 m ² a 6.5 m ²
Presentación	25 kg
Demanda de agua	6.4 litros
Color	Blanco
*Densidad aparente	1 539,22 kg/m ³
*Conductividad térmica	0,227 1 W/m-K
*Permeabilidad de vapor de agua	0,189 ng/Pa-s-m
*Adsorción de humedad	5,495% peso 8,343% Volumen
*Absorción de agua	20,17% peso


* Propiedades conforme a los métodos de ensayo de la NOM-018-ENER-2011

RECUBRIMIENTO

PASTA MS-BLOCK

Se emplea para colocar acabados finales sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

1 - LIMPIA TU SUPERFICIE  Exceso de polvo Grasa, Pintura otros materiales que sirvan como desmoldantes.	2 - AÑADE AGUA  * En un recipiente con 6.4 litros de agua aproximadamente, añada el producto.
3 - MEZCLA EL PRODUCTO  Bate hasta lograr una mezcla homogénea dejándola libre de grumos.	4 - DEJA REPOSAR  Por 10 minutos y vuelve a mezclar sin añadir más agua.
5 - APLICA PRODUCTO  Extiende el producto sobre la superficie a recubrir, con una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación.	6 - REALIZA EL ACABADO  Puede hacer diferentes tipos de acabados por ejemplo: Esgrafiado, Tirol, Abanico, Traspallado, Liso.

* la cantidad de agua dependerá del producto a utilizar.

Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las prácticas de aplicación.

Descripción.

La **PASTA MS-BLOCK ADHETEC** es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría muy controlada que al mezclarse con agua, se forma una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados en interiores y exteriores.

Ventajas.

- Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos comunes.
- Resistente al clima, humedad, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos.
- Se puede aplicar con llana.
- Excelente tiempo abierto.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

Preparación de la superficie.

Es recomendable antes de iniciar la aplicación, acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie este libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante. Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo de la superficie.

Instrucciones de preparación de pasta.

- En un recipiente con 6.4 litros de agua, adiciona lentamente los 25 kg de **PASTA MS-BLOCK ADHETEC**.
- Mezcla hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
- Deja reposar por 10 minutos y vuelve a mezclar sin adicionar más agua y posteriormente inicia la aplicación.

Instrucciones para aplicación.

- Extiende la **PASTA MS-BLOCK ADHETEC** sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
- Coloca una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación asegurándote de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a la vez que las orillas no se sequen para evitar el cambio de color final.
- Para el acabado final texturizado, aplica una segunda mano de **PASTA MS-BLOCK ADHETEC**, cuando la base a empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, volviendo a humedecer el muro y aplicar la textura.
- Para lograr un mejor consistencia en el acabado, cura la **PASTA MS-BLOCK ADHETEC** humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 horas aproximadamente (cuando el material ha empezado a fraguar) y preferentemente dos veces al día durante los 2 días siguientes.
- El tipo de acabado se puede obtener mediante tu imaginación, por ejemplo: esgrafiado, de tirol, abanico, traslapado, etc.

Recomendaciones.

- Humedece el muro (en muros de tabique o block). Antes de aplicar la **PASTA MS-BLOCK ADHETEC**.
- Para superficies de yeso es necesario que éste, se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.
- Asegúrate de curar la superficie una vez terminada durante las siguientes 48 horas.

